

FREE-REED Ligatur

Die FREE-REED-Ligatur wurde nach der gleichen Philosophie entwickelt wie die lefreQue-Klangbrücken.

Eigentlich sollte alles, was klemmend ist, überbrückt bzw. aus der Klemme gelöst werden. Dies gilt auch für die Blätter des Saxophons und der Klarinette. Alle herkömmlichen Ligaturen haben eine Klemmwirkung auf das Rohrblatt.

Um das Blatt auf Ihrem Mundstück zu platzieren, jedoch ohne Klemmwirkung, haben wir die FREE-REED Ligatur entwickelt. Dies ist die erste Ligatur, die das Blatt nicht einklemmt und gleichzeitig das Blatt dort, wo es berührt wird, nicht dämpft.

Da unsere Ligatur flexibel und verstellbar ist, müssen wir nicht für jedes Instrument und Mundstück eine eigene Ligatur anfertigen. Das bedeutet, dass wir mit nur 5 verschiedenen Größen alle Saxophone und Klarinetten mit einer FREE-REED-Blattblattschraube ausstatten können.


- s** sopranino sax
(soprano sax / Eb clarinet)
- ms** soprano sax / Eb clarinet
jazz soprano- & alto sax
- m** alto sax & Bb / A clarinet
jazz tenor sax
- l** tenor sax / alto clarinet
jazz baritone sax
- xl** baritone / bass sax /
bass- & contra bass
clarinet



by
lefreque
dutch original sound solution


Anbringen der Ligatur

Setzen Sie das Blatt auf das Mundstück und halten Sie es mit einer Hand fest. (mit dem Daumen von Hand 1, meist der rechten Hand, wenn Sie Rechtshänder sind). Schieben Sie dann die Blattschraube vorsichtig nach unten über das Blatt und das Mundstück. Schieben Sie dann die Metallperlen mit dem Daumen der Hand 2 nach unten, bis sie so weit unten sind, wie auf dem Foto gezeigt. Schieben Sie dann auch die schwarze gebogene Platte über die Perlen, wie auf dem Foto.



Zum Anpassen der Ligatur

Entfernen Sie es zunächst vom Mundstück. Wenn Sie es enger einstellen möchten, schieben Sie das Gummiband von unten nach oben. **1.** Jetzt können Sie an den beiden überstehenden Teilen oben an der Ligatur ziehen und diese verlängern. **2.** Dann teilen Sie zunächst die 4 elastischen Schlaufen noch einmal gleichmäßig auf. **3.** Jetzt ist die Blattschraube fester und hält das Blatt etwas fester am Mundstück. Wenn Sie möchten, dass das Blatt lockerer ist, gehen Sie umgekehrt vor.



Wir hoffen, dass Sie mit unserer Blattschraube die Freiheit des Blattes genießen.

team
LefreQue