

选择你的 lefreQue
对于 悠风号



上低音号家族			第一代来富贵产品集					弹性绑带	
种类	类型	号嘴	管体材料		初学者	熟练者	专业者	尺寸	版本
铜管乐器	悠风号·巴里东号·中音号	铜	铜	41***	铜	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀银	铜	41***	镀银	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀金	铜	41***	铜	红铜镀金	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	纯银	铜	41***	纯银925	纯银镀金	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	铜	镀银	41***	铜	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀银	镀银	41***	镀银	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀金	镀银	41***	红铜镀金	纯银镀金	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	纯银	镀银	41***	镀银	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	铜	镀金	41***	红铜镀金	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀银	镀金	41***	镀银	纯银925	纯银镀金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀金	镀金	41***	红铜镀金	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	纯银	镀金	41***	纯银925	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	铜	纹银	41***	纯银925	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版
	悠风号·巴里东号·中音号	镀银	纹银	41***	纯银925	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版
悠风号·巴里东号·中音号	镀金	纹银	41***	纯银925	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版	
悠风号·巴里东号·中音号	纯银	纹银	41***	纯银925	纯银镀金	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金	55	旗舰版	

For this option use 2 x 55 standard band with 76 or 106 mm



重要经验法则 (效果可能因人而异)

* 若是(渡)金乐器, 强烈建议您选择(玫瑰)金的来富贵与乐器的(镀)金相配, 这可以是管头部/吹嘴/哨箍, 管体或者其他配件比如: 唇垫, 笛塞帽, 吊钩环, 指键。

** 为了更好地调音, 玫瑰铜乐器比较适合搭配(渡)玫瑰金来富贵, 而黄铜和金漆乐器更适合(渡)金来富贵。

*** 对于这些乐器, 可以选择76和106mm, 建议跳过弯脖接口, 直接安置于管柱上, 以获得更好的效果。



金牌产品: 金制的来富贵是我们的最高端产品, 总能让声音听起来更动听。这就是我们的先进产品

更多资讯, 请访问我们的金牌经销商(之一): www.lefreque.com/resellers Reseller Gold

图例说明		
B	brass	铜
RB	red brass	红铜
RB GP	red brass gold plated	红铜镀金
SP	silverplated	镀银
SS	solid silver (925)	纯银 (925)
SS GP	solid silver gold plated rose or yellow	纯银镀玫瑰/金
Gold*	available 9k, 14k rose & yellow, 24K	提供9k,14k玫瑰金&金, 24k 金
Euph,Tenor, Bari	euphonium, tenor horn, baritone	悠风号·中音号·巴里东号·



重要经验法则

个人练习

- 演奏半音音阶（演奏长音，没有颤音）试着使用本来富贵，不使用本产品，再使用本产品。请留意音准和音调的均匀性
- 演奏八度音阶（演奏长音，没有颤音）试着使用本来富贵，去掉本产品，再使用本产品。去倾听你自己的音色，仿佛是为二重奏而作的独奏。请留意使用本品与不使用本产品的调音差别。
- 在您自己的比较舒适的环境，用较难的连奏或者断奏演奏不同的片段。用心感受演奏的轻松程度的差别并留意于你的音准。

齐奏练习

- 一起演奏一曲调（演奏长音，没有颤音）。试着使用本来富贵，去掉本产品，再使用本产品。先是同度演奏，再是八度音程演奏。倾听调音和弹奏的区别。
- 与其他管乐器演奏二重奏 请留意音准的区别

我们希望您可以享受这些练习。感谢使用本来富贵产品。


荷兰手工制作

使用说明 & 选择你的 lefreQue 对于 悠风号



重要 !!!

请将凸起的那片放在上方，
另一片放在下方



请用拇指和中指撑开绑带



球上的松紧带

请务必放在没有按键的那一侧

